

## BOHOLMEN

Zlewozmywak mo?e te? przej?? funkcj? blatu. Wystarczy desk? do krojenia i durszlak umie?ci? na kraw?dzi zlewu. Deska przystosowana jest do krojenia chleba (z jednej strony ma rowki, w których zbieraj? si? okruszki). Nadaje si? te? do krojenia i siekania chocia?by warzyw (z drugiej strony deska jest g?adka). Natomiast durszlak mo?e te? s?u?y? jako ociekacz do naczy?, na sztu?ce, szklanki, kubki. Mo?na go te? umie?ci? na misce BOHOLMEN. To wygodne nie tylko w ma?ej kuchni.

Deska ma 44 x 10 x 1,3 cm; durszlak – 44 x 15 x 8 (wys.) cm.

Kolekcj? akcesoriów BOHOLMEN zaprojektowali Marcus Arvonen i Jon Karlsson; dwaj m?odzi szwedzcy designerzy od kilku lat zwi?zani z IKEA.

Akcesoria BOHOLMEN pasuj? do zlewozmywaków o tej samej nazwie (a tak?e do wielu modeli innych producentów) i wykonane s? z polietylenu. Suszark?, koszyk na sztu?ce, durszlak - Koszyk mo?na równie? powiesi? na szynie – relingu GRUNDTAL.