

Co? dla smakosza

Konsola w efektownej aran?acji jest ?wietn? inspiracj? by zafundowa? sobie w domu prawdziw? uczt? dla oczu.

Z jednego sto?u LINNMON/LALLE mo?na mie? dwie konsole. Biat LINNMON ma wymiary 150x75 cm. Konstrukcj? blatu jest rama z p?yty wiórowej z wk?adem z tektury, którego struktura przypomina plaster miodu, i tak te? wype?nienie takie jest nazywane. Ca?o??, jak kromki chleba w kanapce, zamykaj? dwie p?yty pil?niowe. Wype?nienie typu plaster miodu stosowane jest od lat w produkcji drzwi, mebli, opakowa?. A nawet w przemy?le motoryzacyjnym, stoczniowym i lotniczym. Czyli wsz?dzie tam, gdzie potrzebne jest lekki, sztywne, odporne na nacisk. Zalet? jest tak?e, ?e tektura to materia? naturalny, podlegaj?cy recydingowi, ?atwym w monta?u i tani. To wszystko jest wa?ne, gdy? blat trzeba b?dzie przeci?? Co nie jest bardzo trudne, ale i nie jest ?atwe. Najpro?ciej i najtaniej jest kupi? pi??, tak zwan? p?atnic? (dost?pne s? w ka?dym markecie budowlanym). Im pi?a szersza i d?u?sza tym wi?ksza gwarancja, ?e ci?cie b?dzie równe.

Zaczynamy od narysowania o?ówkiem na blacie linii ci?cia, a potem ju? powoli i delikatnie pi?ujemy nie spuszczaj?c wzroku wytyczonej trasy. Troch? tak, jak wtedy, gdy uczyli?my si? je?dzi? na rowerze.... Je?li nie czujesz si? pewnie z pi?? w r?ce po prostu jed? z blatem do najbli?szego stolarza.

Z przymocowaniem nóg LALLE nie b?dzie ju? takiego problemu. Biat LINNMON ma nawiercone otwory, które u?atwiaj? monta?. A, ?e konsola na dwóch nogach nie ustoi, konieczne trzeba j? podeprze?. Mo?na w tym celu wykorzysta? 2 gotowe wsporniki, na przyk?ad EKBY STÖDIS. B?dzie to naj?atwiejsze, najszybsze i najta?sze.

Ale mo?na te? przykr?ci? do ?ciany stalowy lub aluminiowy profil k?towy d?ugo?ci oko?o 100 cm tak, by stworzy? pó?k? na wysoko?ci 70,6 cm (dobrze jest wcze?niej nawierci? w profilu 3-4 otwory na ka?dym boku). Uwaga, umocowany do ?ciany bok k?townika nie mo?e by? wy?szy ni? 3 cm, gdy? inaczej b?dzie widoczny po zamontowaniu blatu (drugi bok mo?e by? d?u?szy, co u?atwi mocowanie blatu). Na koniec k?adziemy blat na pó?ce z k?townika i przykr?camy od spodu wkr?tami do drewna. Je?li nie zapomnieli?my o poziomicy, to wszystko powinno si? uda?.

Pami?tamy te?, ?e ró?ne rodzaje ?cian wymagaj? ró?nych typów mocowa?; nale?y zawsze u?ywa? ?rub i wkr?tów odpowiednich do ?ciany, przy której ma stan?? konsola.